



# mayor floor lamp

## step 1



注意! (上から見た図)  
支柱の角度が底板の中央にくるようにセットしてください。  
左右に振れると不安定となり転倒の危険性があります。



① 上下の支柱を固定します。

② 支柱と底板を固定します。

③ 底板裏のナットを付属のスパナでしっかりと固定します。  
緩んでいると転倒の原因となりますので必ずご確認ください。

## step2



支柱が正しい位置に固定されたことを確認し、

- ④ シェードを ⑤ 部品で固定します。
- ⑥ 電球を取り付けます。